

1. Tjek arbejdsområde til:

- Tilstrækkelig belysning
- Stabilt sted at arbejde

2. Undersøg det rør, der skal skæres. Bestem størrelse og type materiale. Hvis der skæres rør, der allerede er i drift, bestem da indholdet i røret.

3. Bestem den korrekte rørskeer for anvendelsen.

4. Sikre at rørskeereren er blevet ordentligt undersøgt.

5. Forberede røret, der skal skæres.

- Tag de nødvendige forholdsregler før du dræner røret og / eller forbered dig på et potentielt spild.

- Rengør mudder eller korrosion fra røret. Overdreven korrosion eller mudder kan forårsage dårlig kvalitet udskæringer og skader skærehjul.

- Sørg for at der er plads nok til at få kæden omkring røret ca. 38cm er nødvendig omkring røret.

- Ved skæring af korte sektioner af rør, hvis det er muligt, fastgør røret for at forhindre, at det bliver kastet væk, når der skæres. Dette kan gøres ved at placere mindre stykke rør eller tømmer i midten af røret, eller ved andre metoder.