

Brugervejledning Multiseal / Rems Push pumpe.

Pumpen skal altid fyldes så varmelegemet er godt dækket Ca 20 - 30L.

Pumpen må ikke fyldes helt da der skal være plads til eventuelt tilbageløb.

Låget må ikke påsættes under brug.

Brug altid afdækning under pumpen under brug

Pumpen fyldes så vidt det er muligt med varmt vand.

Pumpen rengøres grundigt med varmt rent vand efter brug hver gang

Der må ikke være rester i pumpen da det sætter sig på varmelegemet m.m.

Skueglasset afmonteres og tømmes for vand inden returnering.

Hvis varmelegemet skulle blive overophedet og holder op med at fungere afmonteres låget på varmelegemet og bag låget sidder en knap som aktiveres og varmelegemet virker igen.